

Cat. No.33-3014
OPTIMUS

Favor de leerlo antes
de usar el equipo



El interruptor de encendido/apagado te permite controlar tu micrófono fácilmente. Sólo conéctalo dentro del micrófono y ajusta tu grabadora a play/record. El interruptor entonces controla la grabación del cassette



Conector especial universal Y con conector de 1/8 " y un miniconector de 3/32" para un control Remoto.



También incluye un soporte para escritorio y una práctica esponja para reducir el ruido del exterior.

Cat. No.33-3014
OPTIMUS



Instalación de las Baterías
Destornilla el estuche en la posición abierta. Intala una batería alcalina "AAA" (no incluida) como se ilustra con el lado positivo hacia arriba. Atornilla el enchufe negro. Reemplaza baterías cada 6 meses.

Para un mejor resultado, usa baterías Radio Shack ENERCELL® alcalinas.

PÓLIZA DE GARANTÍA

CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto	TELÉFONO DE POCO
Marcas	
No. Catalogo	
No. Serie	
No. Factura	FECHA DE ENTREGA